



## H10 多頻道無線咪

本機出廠時已經把收發機的編碼配對妥當（如欲更改編碼，請登入cktechco.com），使用者只需按話筒的調頻鍵更改發射頻率，接收機會自動追蹤並鎖定頻道。使用前請先充電，請選擇一個與鄰近使用者不同的頻道。

頻道：UHF 共48個頻道

鹼性電池：可大約使用10小時

有效距離：大於30米

本產品不設保用維修



創建科技公司

TEL: 2117 0218 FAX: 2117 0009

Website: <http://www.cktechco.com>

### 更改收發機配對編碼的方法

配對原理：

1. 由話筒發出一列隨機密碼，讓接收機接收記憶並保存。
2. 使用時，密碼隨話音一起送出，接收機接收訊號後，先檢視密碼是否一致，如不相同，便不會發出聲音的。
3. 換言之，收發機需頻道及密碼一致下才能發聲。
4. 密碼是多位元及隨機性的，理論上每支話筒發出的密碼幾乎不可能相同。

配對程序：

- A. 話筒及接收器同在關機狀態，先長按話筒調頻鍵（在電池蓋內）後長按開機鍵。
- B. 見話筒的螢幕閃爍後才鬆手。
- C. 打開接收器，待接收器信號燈閃爍4次熄滅。
- D. 然後再按一下話筒上的調頻鍵，接收器便把密碼信號記憶並保存。
- E. 話筒及接收機從始便配對在一起。
- F. 如欲再次配對，重做以上程序。
- G. 產品出廠時，話筒及接收器已經配對，如與另一套互換話筒或接收器，二套皆要重新配對。

使用時注意：

1. 使用期間可按調頻鍵更改發射頻道，接收機可自動追蹤頻道。
2. 選擇一個與鄰近使用者不同的頻道，雖然絕不會收到鄰近使用者的聲音，但相同的頻道會互相干擾，影響穩定性及有效距離。
3. 長按關機後，請再看看螢幕燈光是否已熄滅。
4. 話筒請使用ALKALINE鹼性電池。
5. 接收機請先充滿電後才使用。
6. 如遇疑難，請電21170218查詢。