



H613 多頻道無線咪 電源及充電指示燈

編碼配對說明：A. 話筒及接收器都在關機狀態下，按下話筒調頻鍵（在電池蓋內）再按開關鍵約三秒。
 B. 待話筒的屏幕閃爍後才鬆手。C. 打開接收器，接收器調頻指示燈閃爍4次熄滅。D. 然後再按一下話筒上的調頻鍵，接收器便把訊號連上並上鎖。E. 話筒及接收機便配對在一起。F. 使用期間可按調頻鍵更改發射頻道，接收機可自動追蹤頻道。

收發器如不配對，兩者無法連係。請先充滿電後才使用。產品出廠時，話筒及接收器已經配對。

頻道：UHF 共48個頻道

有效距離：大於30米

本產品不設保用維修



創建科技公司

TEL: 2117 0218 FAX: 2117 0009

Website: <http://www.cktechco.com>

H613 UHF超高频段 48頻道無線話筒



底部充電孔

鋁合金無線話筒



接收機
(可充電)



1300mAh
充電池



充電線