


電子數碼計分牌



1. 電源開關開啟後，數字顯示為「000」，期間會發出「B」一聲。
2. 選擇每次加或減的分數，1分或5分。例如每次要加減10分，請選擇加減5分位置，每次按二下。
3. 每按一次紅色的減分按鈕，會發出「B」一聲，分數按已選擇的數目向下遞減，直至顯示為「000」便停止。
4. 每按一次綠色的加分按鈕，會發出「B」一聲，分數按已選擇的數目向上遞加，直至顯示為「999」，如繼續按，顯示回歸「000」，仍會向上遞加，不會停止，但本機不能顯示千位數。
5. 連接遙控加減按鈕的插孔。三米線長的遙控按鈕是附加的選購品，沒有它，不影響主機的功能，可按自己的需要選購。
6. 主機背放入4枚AA電池，最好使用ALKALINE電池，一般可連續運作超過10小時。
7. 長期不使用本機時，務必把電池取出，並收藏在陰涼乾燥的地方。
8. 本機享一年免費保養，不正當使用或機械性破損除外。